

TEKTRO E DRIVE 8/9

SCHALTRICHTUNG DER TEKTRON 8/9-FACH SCHALTUNG

Mögliche Fehlbedienung des TEKTRON ED 8/9-Schalthebels

Der Schaltvorgang (Hoch-/Runterschalten) wird jeweils durch Drücken mit dem Daumen auf einen der beiden Schalthebel ausgelöst.

ACHTUNG: Den oberen Schalthebel nicht mit dem Zeigefinger schalten, bzw. zurückziehen!

Dies kann zum Komplettausfall des Schalthebels führen. Sollte dies passiert sein, kontaktieren Sie bitte Ihr TEKTRON Service Center.

Die Schaubilder unten zeigen die korrekte Bedienung der Schalthebel.

Weisen Sie Ihre Kunden bitte auf die richtige Bedienung hin.



Hochschalten (leichter Gang)

Druck mit Daumen - unterer Hebel



Runterschalten (schwerer Gang)

Druck mit Daumen - oberer Hebel



Fehlbedienung

Zurückziehen mit Zeigefinger - oberer Hebel

Dies führt zum Auskoppeln des Schaltmechanismus