

TEKTRO E DRIVE 8/9

UTILISATION DU SHIFTER DES TRANSMISSIONS TEKTRON 8 ET 9

Possibilité de dysfonctionnement du shifter TEKTRON ED 8/9

Le changement de vitesse (montée/descente) est déclenché dans chaque cas en appuyant avec le pouce sur l'un des deux leviers de vitesse.

ATTENTION : Ne pas déplacer ou tirer vers l'arrière le levier de vitesse supérieur avec l'index !

Cela peut entraîner un dysfonctionnement/un désengagement du levier de vitesse. Si cela se produit, veuillez contacter votre centre de service TEKTRON.

Les schémas ci-dessous montrent le fonctionnement correct du shifter.

Veuillez informer vos clients de cette opération.



Changement de vitesse vers le haut de la cassette (montée)

Appuyez avec le pouce – levier inférieur



Changement de vitesse vers le bas de la cassette (descente)

Appuyez avec le pouce - levier supérieur



Opération incorrecte

Pression avec l'index - levier supérieur

Cela entraîne le désengagement du mécanisme de changement de vitesse.