

TEKTRO E DRIVE 8/9

PULSADOR DE CAMBIOS TEKTRON TRANSMISIÓN 8/9

Posible funcionamiento incorrecto del pulsador de cambios TEKTRON ED 8/9

El proceso de cambio (cambio ascendente/descendente) se activa en cada caso presionando una de las dos palancas de cambio con el pulgar.

ATENCIÓN: ¡No cambie ni tire hacia atrás de la palanca de cambio superior con el dedo índice!

Esto puede provocar un mal funcionamiento/desenganche de la palanca de cambio. Si esto ocurre, póngase en contacto con su Centro de Servicio TEKTRON.

Los siguientes diagramas muestran el funcionamiento correcto del pulsador de cambio.

Por favor, indique a sus clientes el funcionamiento correcto.



Cambio hacia arriba (interior)

Presione con el pulgar - palanca inferior



Cambio hacia abajo (exterior)

Presionar con el pulgar - palanca superior



Funcionamiento incorrecto

Presionar con el dedo índice - palanca superior

Esto provoca el desacoplamiento del mecanismo de cambio