

TEKTRO E DRIVE 8/9

DIREZIONE DEL CAMBIO DELLA TEKTRON 8/9 - TRASMISSIONE

Possibile funzionamento errato della leva del cambio TEKTRON ED 8/9

Il processo di cambio (upshift/downshift) si attiva in ogni caso premendo una delle due leve del cambio con il pollice.

ATTENZIONE: non spostare o tirare indietro la leva del cambio superiore con il dito indice!

Ciò può causare un malfunzionamento/disinnesto della leva del cambio. In tal caso, rivolgersi al Centro di assistenza TEKTRON.

I disegni seguenti mostrano il corretto funzionamento della leva del cambio.

Si prega di informare i clienti del corretto funzionamento.



Passare a marce superiori

Premere con il pollice - leva inferiore



Passare a marce inferiori

Far pressione con il pollice - leva superiore



Funzionamento non corretto

Spingendo indietro con l'indice - leva superiore

Questo porta al disinnesto del meccanismo di cambio